

Quick Guide



USB CHARGER



重要

- ・ ご使用前に必ず本書およびスターターキットまたは Ploom TECH バッテリーに同梱されているユーザーガイドをよくお読みの上、正しくご使用ください。異なる使い方をすると、おもわぬけがや製品の故障の原因となる可能性があります。
- ・ 本書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ・ 本書をお読みになった後は、必要なときにすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
- ・ 本製品を譲渡する場合は、本書

も一緒に譲渡してください。

- ・ 本製品を正しくご使用いただけない場合は、日本たばこ産業株式会社および販売店のいずれも、本製品の使用にかかる一切の責任または義務を負いません。
- ・ 本製品の外観および仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- ・ 本書は予告なしに内容を変更する場合があります。なお、本書ならびにスターターキットおよび PloomTECH バッテリーに同梱されているユーザーガイドの最新版は、www.ploom.jp/ においてご覧いただくことができます。

Ploom TECHに関する 各アイテムの名称	4
安全上の注意.....	6
充電・使用方法について.....	16
交換用製品のご案内	17
故障かな?とおもったとき	19
使わなくなった製品について	21

Ploom TECHに関する 各アイテムの名称

本製品は、PloomTECHバッテリー専用の「USBチャージャー」です。付属品である「クイックガイド」(本書)が同梱されています。

USB チャージャー



USB チャージャー

付属品



クイックガイド(本書)

万一、不足のものがございましたら、日本たばこ産業株式会社 Ploom専用カスタマーサービス(☎0120-108-513)までお問い合わせください。

「Ploom TECHバッテリー」(別売)を充電する際は、本製品または本製品とPloomTECHバッテリー専用の「ACアダプター」(別売)をご使用ください。



Ploom TECH バッテリー (別売)



AC アダプター (別売)



安全上の注意

警告表示の意味

 危険	その注意事項を回避できなかった場合に、死亡または重傷を負う可能性の高いもの。
 警告	その注意事項を回避できなかった場合に、死亡または重傷を負う可能性のあるもの。
 注意	傷害を負うことや、周辺の家財に損害を与える恐れ、製品が故障する可能性のあるもの。



禁止

してはいけない‘禁止’を示します。記号の横の記述は、具体的な禁止内容を示します。



必ず守る

必ず守って頂く‘強制’を示します。記号の横の記述は、具体的な強制内容を示します。

危険



本製品を火中に投下したり、マッチ、ライターやバーナー等で加熱しない

発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。



禁止

本製品を火や暖房器具の近く、炎天下、高温の車内など、高温の場所で使用や保管しない

発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。



禁止

本製品を引火性のもの（ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料など）の近くで使用しない

爆発や火災の原因となることがあります。



必ず守る

本製品の異常・故障時は直ちに使用を中止するおもわぬ事故やけがなどの原因となることがあります。

 警告



本製品を乳幼児・子供の手の届くところに置かない

誤飲やおもわぬけがの原因となることがあります。



本製品を定められた充電・使用方法以外で使用しない

おもわぬけがや故障の原因となることがあります。



本製品を絶対に分解や改造しない

おもわぬけがの原因となることがあります。



必ず守る

安全に責任を負う人の監視または指示が無い限り、補助を必要とする人だけでは使わせない。また、子供にも使わせない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

 注意



本製品を、「PloomTECH
バッテリー」を充電する以
外の用途で使用しない

おもわぬけがや故障の原
因となることがあります。



本製品を落としたり、ぶつ
けたりしない

おもわぬけがや故障の原
因となることがあります。



本製品を水に濡らさない

おもわぬけがや故障の原
因となることがあります。



必ず守る

本製品を使用する際は、各接続部にゴミや水、ほこり等の異物が付着していないことを確認してから、各接続部をしっかりと接続した状態で、使用する

おもわぬけがや故障の原因となることがあります。



必ず守る

本製品を使用する際は、必ず「Ploom TECH バッテリー」を本製品に取り付けてから、本製品を「ACアダプター」に取り付ける

取付け順序を誤ると、本製品が破損し、故障の原因

となることがあります。



必ず守る

「Ploom TECH バッテリー」の充電完了後は、必ず「ACアダプター」から本製品を、コンセントから「ACアダプター」を抜く

故障の原因となることがあります。



必ず守る

本製品を「ACアダプター」から抜くときは本製品をしっかりとって抜く

「Ploom TECHバッテリー」を引っ張ると、「Ploom TECHバッテリー」および本製品が破損し、故障の原因となることがあります。

充電・使用方法について

まず、「Ploom TECHバッテリー」を「USBチャージャー」に接続します。次に、「Ploom TECHバッテリー」を接続した「USBチャージャー」を、「ACアダプター」に接続し、コンセントにしっかりと差し込みます。



充電を開始すると「Ploom TECHバッテリー」のLEDが点滅(赤色)します。



充電中はPloom TECHのロゴ部分が赤色に点灯します。



充電が終了するとPloom TECHのロゴ部分が白色点灯に変わります。



交換用製品のご案内

別売で、交換用の「Ploom TECHバッテリー」、「USBチャージャー」および「ACアダプター」を販売しております。

また、「Ploom TECHバッテリー」、「カートリッジ」1本および「たばこカプセル」5本が収納可能で、持ち運びに便利なキャリーケースも販売しております。

なお、交換用製品のご案内については、こちらのサイト(www.ploom.jp/)をご覧ください。

主な仕様

USBチャージャー	
モデル	UC 46068E
定格電圧	入力 : 5.0V DC 出力 : 4.2V DC
定格電流	170mA
寸法	L44.7×W20.0×H10.4mm
充電時間	約90分



故障かな?とおもったとき

充電時

こんなとき	考えられる原因
「USBチャージャー」接続時に、「Ploom TECHバッテリー」のLEDが赤色に点滅しない	「USBチャージャー」、「ACアダプター」、「Ploom TECHバッテリー」の不良
「USBチャージャー」接続時に、「USBチャージャー」のPloom TECHのロゴ部分が赤色に点灯しない	「USBチャージャー」が「ACアダプター」、もしくは「ACアダプター」がコンセントに接続されていない
充電を開始してから約90分経過しても、「USBチャージャー」のPloom TECHのロゴ部分が赤色から白色に変わらない	「USBチャージャー」の接続部が汚れている 「USBチャージャー」、「ACアダプター」、「Ploom TECHバッテリー」の不良
「USBチャージャー」が持てないくらい熱いと感じる	「USBチャージャー」の不良

処置

→ Ploom専用カスタマーサービスにお問い合わせください

→ 「USB チャージャー」を「AC アダプター」にしっかりと接続してください。
また、「AC アダプター」を使用する際は、しっかりとコンセントに接続してください

→ 接続部の汚れをふき取ってから再度充電してください

→ Ploom専用カスタマーサービスにお問い合わせください

→ Ploom専用カスタマーサービスにお問い合わせください



使わなくなった製品について



警告

製品を絶対に分解しない
けがや火災の原因となる
ことがあります。

本製品を処分する際は、各地方自治体の
指示に従ってください。

製品の故障やご質問については、Ploom
専用カスタマーサービスまでお問い合わせ
ください。

お問合せ窓口

Ploom専用カスタマーサービス
受付時間10:00～21:00(年末年始除く)

☎0120-108-513

WEBからのお問合せも受け付けており
ます。

<https://shop.ploom.jp/support/>

販売元

日本たばこ産業株式会社

〒105-6927 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
神谷町トラストタワー

