

⚠ 注意

禁止 本製品は充電以外の用途で使用しない
思わぬけがや故障の原因となります。

禁止 お手入れの際は、洗剤、アルコールやベンジンなどの溶剤、可燃性ガスを含むスプレーやエアロゾルなどを使用しない
変質、塗装の剥離、思わぬ故障などの原因となります。

禁止 衝撃を与えない
本製品を落としたり、ぶつけるなどして衝撃が加わると、破損して思わぬけがをしたり、故障の原因となります。

禁止 不安定な場所に置かない
ぐらついた台や強度の低い台、傾いた場所などに置くと、製品が落ちて思わぬけがや故障などの原因となります。

必ず守る デバイスの充電には、以下のものを使用する

- 専用のUSB Type-Cケーブル
- 専用のACアダプターまたは同等品

充電できない、もしくは充電時間が長くなる等の事象が発生するだけでなく、思わぬけがや故障の原因となります。

必ず守る 充電の際は、正しい順番で接続する
思わぬ事故や故障の原因となります。(接続の順番については、「使いかた」参照)

必ず守る 本製品を外すときは、本製品をしっかり押さえる
デバイスを本製品から外すときは、本製品をしっかり押さえてデバイスを垂直に外してください。USBケーブルを本製品から外すときは、本製品をしっかり押さえて、USBケーブルのコネクター部分を持って外してください。それ以外の方法で取り外すと、思わぬ故障の原因となります。

必ず守る 充電完了後は、本製品や接続していた充電関連製品を外す
接続したままにしていると、故障の原因となります。

使いかた

Step 1 ドッキングステーションをしっかり押さえながら、Ploom X本体を垂直に差し込み接続します。

Step 2 USB Type-CケーブルをドッキングステーションとACアダプターに接続します。

- ACアダプターは専用または同等品を使用してください。
- 別売りの専用ACアダプターはIEC 60950-1、IEC 62368-1規格及びPSE規格に準拠しております。
(型名：WA-SJPT12-JA、定格入力：AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz、0.2 A、定格出力：DC 5 V、1.5 A)
- 既に販売されているPloomシリーズ製品に同梱されているACアダプターも同様にご使用になれます。
- USB Type-Cケーブルは本製品に同梱または専用のUSB Type-Cケーブルを使用してください。

Step 3 ACアダプターをコンセントに挿し込みます。

Step 4 Ploom X本体の充電が完了したら、接続する時と逆の順番で充電関連製品、ドッキングステーション、Ploom X本体を取り外します。

主な仕様

ドッキングステーション本体

定格電圧	DC 5 V
定格電流	1.5 A
寸法	約56.9 mm × 約47.1 mm × 約18.0 mm (幅/奥行き/高さ)
質量	約92.5 g

USB Type-C ケーブル

定格電圧	AC 30 V
定格電流	3.0 A
寸法	約75 cm
質量	約21 g

使わなくなったときは

本製品は、金属とプラスチックなどでできています。処分する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

お問い合わせ

Ploom専用カスタマーサービス

受付時間 / 10:00 ~ 21:00 (年末年始除く)

 0120-108-513

Webサイトからのお問い合わせも受け付けております。



<https://ploom.clubjt.jp/cn/>

販売元

日本たばこ産業株式会社
〒105-6927 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 神谷町トラストタワー



プルーム・エクス
ドッキングステーション
ユーザーガイド

重要なお知らせ

ブルーム・エックス・ドッキングステーション(以下、本製品)をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書およびお使いのデバイスに付属のユーザーガイドをよくお読みになり、安全にお使いください。

• USB Type-C™およびUSB-C™は、USB Implementers Forumの商標です。

免責

本製品を正しくご使用いただけない場合は、日本たばこ産業株式会社および販売店のいづれも、その使用にかかる一切の責任または義務を負いません。

- 本製品を譲渡する場合は、本書も一緒に譲渡してください。
- 本製品は、予告なしに外観、仕様を変更する場合があります。

使い方について

本製品はPloom X用のドッキングステーションです。

- デバイスをご使用の際は、お使いのデバイスに付属のユーザーガイドをご覧ください。
- 本書は予告なしに内容を変更することがあります。
- 最新版のユーザーガイドは、当社Webサイトでご覧いただけます。



<https://ploom.clubjt.jp/dm/>

安全のために

本製品を安全に使用していただくための注意事項を記載しています。注意事項を必ず守り、安全にお使いください。

警告表示の意味

危害や損害の程度

⚠ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じることがあります。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財や物品に損害を与えることがあります。



禁止 火中に入れたり、加熱しない
本製品を火中に投げたり、マッチやライター、バーナーなどで加熱しないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。

禁止 油煙、湯気、湿気、砂塵、ほこりの多い場所で使用・充電・保管しない
火災や感電の原因となります。

禁止 引火性のものの近くでは使用しない
本製品を引火性のもの(ベンジンやシンナー、スプレー、整髪料など)の近くでは使用しないでください。爆発や火災の原因となります。

禁止 高温の場所では使用・充電・保管しない
火や熱器具、暖房器具の近く、直射日光の当たるところ、炎天下の車内など、高温の場所での使用や充電、保管はしないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。

禁止 充電中に雷が鳴り始めたら触れない
落雷中に本製品や本製品と充電関連製品との接続部に触れると、感電するおそれがあります。

必ず守る 異常や故障が発生したときは、ただちに使用・充電を中止する
思わぬ事故やけがなどの原因となります。

禁止 充電中や加熱中にお手入れしない
故障や感電、思わぬけがの原因となります。

禁止 水場の近くで使用・充電・保管しない
台所や洗面所、風呂場などで使用したり、湿気が多い場所で保管しないでください。水没や湿気による本製品の故障、火災や感電の原因となります。万一、水に濡れた場合は、ただちに使用を停止してください。

禁止 濡れた手で触れない
濡れた手で本製品や本製品と接続している充電関連製品に触れると、感電するおそれがあります。

禁止 分解・改造・修理をしない
本製品を分解・改造・修理すると、思わぬ事故やけがなどの原因となります。



禁止 乳幼児や子供の手の届くところに置かない
本製品で思わぬけがを招くおそれがあります。

禁止 充電中に布団などで覆ったり、包んだりしない
火災ややけどの原因となります。

必ず守る デバイスや充電関連製品が極度に高温の場合は、ただちに使用・充電を中止する
デバイスと充電関連製品は充電中に熱を持つことがあります。製品が持てないくらいに熱いときは、デバイスと充電関連製品をコンセントから取り外し、Ploom専用カスタマーサービス(裏面)までお問合せください。

禁止 本書に記載されている以外の方法で使用しない
思わぬけがや故障の原因となります。

必ず守る 充電の際は、端子部や接続部、充電関連製品に異常がないか確認する
本製品と充電関連製品の接続部にごみや異物、水分などが付着していたり、本製品や充電関連製品が傷んでいると、ショートしたり故障の原因となります。

必ず守る 充電の際は、コネクタやプラグがしっかり接続されているか確認する
本製品や充電関連製品がしっかり接続されていないと、充電不良を起こしたり、火災や感電、故障の原因となります。

必ず守る 安全に責任を負う人の監視または指示が無い限り、補助を必要とする人だけでは使わない。また、子供にも使わない
やけど・感電・けがをする恐れがあります。