

注意

禁止 本製品は充電以外の用途で使用しない
思わぬけがや故障の原因となります。

禁止 専用以外の充電関連製品で充電しない
充電できない、もしくは充電時間が長くなるなどの事象が発生するだけでなく、思わぬけがや故障の原因となります。

禁止 充電中は、本製品に長時間触れない
低温やけどの原因となります。

禁止 衝撃を与えない
本製品を落としたり、ぶつけるなどして衝撃が加わると、破損して思わぬけがをしたり、故障の原因となります。

禁止 雷雨が予想される場合は充電しない
雷雨が予想される場合は、本製品と接続している充電関連製品をコンセントから抜き、デバイスの充電はしないでください。

禁止 お手入れの際は、洗剤や溶剤、薬品、揮発性物質、圧縮空気などを使用しない

変質、塗装の剥離、思わぬ故障などの原因となります。本製品は、乾いた柔らかい布で定期的な掃除し、水分や汚れをとりぬいでください。

必ず守る 充電の際は、正しい順番で接続する
思わぬ事故や故障の原因となります。(接続の順番については、お使いのデバイスに付属のユーザーガイド参照)

必ず守る 本製品を外すときは、本製品をしっかり押さえる

デバイスを本製品から外すときは、本製品をしっかり押さえてデバイスを垂直に外してください。USBケーブルを本製品から外すときは、本製品をしっかり押さえて、USBケーブルのコネクター部分を持って外してください。それ以外の方法で取り外すと、思わぬ故障の原因となります。

必ず守る 充電完了後は、本製品や接続していた充電関連製品を外す
接続したままにしていると、故障の原因となります。

使い方

Step 1

ドッキングステーションをしっかり押さえながら、Ploom X本体を垂直に差し込み接続します。

Step 2

USB Type-CケーブルをドッキングステーションとACアダプターに接続します。
※ACアダプターおよびUSB Type-CケーブルはPloom X ADVANCEDスターターキット付属品、または別売りの専用製品を使用してください。

Step 3

ACアダプターをコンセントに挿し込みます。

Step 4

Ploom X本体の充電が完了したら、接続するときと逆の順番で充電関連製品、ドッキングステーション、Ploom X本体を取り外します。

主な仕様

型名	PX1.5CD-Black
定格電圧	DC 5V
使用環境温度	ご使用の Ploom 製品付属のユーザーガイドをご覧ください。
同梱物	ドッキングステーション / ユーザーガイド

※本製品には、ACアダプターおよびUSBケーブルは含まれていません。スターターキット付属品または別売りの専用ACアダプターおよびUSB Type-Cケーブルをご使用ください。

※本製品とPloom X ADVANCEDスターターキット付属品または別売りのPloom X ACアダプター (WA-UN-06A) およびPloom X USB Type-Cケーブル USB-C to USB-Cで充電した際に、Ploom X ADVANCEDは約90分充電で20本使用可能となります。

※バッテリーの劣化や使用環境により、充電時間や使用可能本数は増減する可能性があります。

安全上の注意事項

本製品を安全に使用していただくための注意事項を記載しています。注意事項を必ず守り、安全にお使いください。

警告表示の意味

危害や損害の程度

危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡やけがなどの人身事故が生じることがあります。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡やけがなどの人身事故の原因となります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財や物品に損害を与えることがあります。

注意を促す記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
 火災	 禁止	 必ず守る
 感電		
 破裂		

危険  火災  感電  破裂

禁止 火中に入れたり、加熱しない
本製品を火中に投げたり、マッチやライター、バーナーなどで加熱しないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。

禁止 油煙、湯気、湿気、砂塵、ほこりの多い場所で使用・充電・保管しない
火災や感電の原因となります。

使わなくなったときは

本製品は、金属とプラスチックなどでできています。処分する際は、各地方自治体の指示に従ってください。


お問い合わせ

Ploom専用カスタマーサービス



<https://www.clubjt.jp/bbz/>

Web サイトでは24 時間お問い合わせを受け付けております。お電話でもお問い合わせを受け付けております。




受付時間 / 10:00 ~ 21:00
(年末年始除く)
 0120-108-513

販売元

日本たばこ産業株式会社

〒105-6927 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 神谷町トラストタワー

危険

 火災  感電  破裂

必ず守る 次のような問題が発生した場合は、プレーカーを落とした後、すぐに本製品と接続している充電関連製品をコンセントから抜く

・本製品が破損した。
・本製品から異臭や発熱、発煙がある。
・液体や過度の湿気にさらされている。

禁止 引火性のものの近くでは使用しない
本製品を引火性のもの(ベンジンやシンナー、スプレー、整髪料など)の近くでは使用しないでください。爆発や火災の原因となります。

禁止 高温の場所では使用・充電・保管しない
火や熱器具、暖房器具の近く、直射日光の当たるところ、炎天下の車内など、高温の場所での使用や充電、保管はしないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。

禁止 充電中に雷が降り始めたなら触れない
落雷中に本製品や本製品と充電関連製品の接続部に触れると、感電するおそれがあります。

必ず守る 異常や故障が発生したときは、ただちに使用・充電を中止する
思わぬ事故やけがなどの原因となります。

禁止 充電中や加熱中にお手入れしない
故障や感電、思わぬけがの原因となります。

禁止 水場の近くで使用・充電・保管しない
台所や洗面所、風呂場などで使用したり、湿気が多い場所で保管しないでください。水没や湿気による本製品の故障、火災や感電の原因となります。万一、水に濡れた場合は、ただちに使用を停止してください。

禁止 濡れた手で触れない
濡れた手で本製品や本製品と接続している充電関連製品に触れると、感電するおそれがあります。

禁止 分解・改造・修理をしない
本製品を分解・改造・修理すると、思わぬ事故やけがなどの原因となります。

警告

 火災  感電

禁止 購入した製品がすでに開封済みと思われる場合は使用しない
思わぬ事故やけがなどの原因となります。

禁止 乳幼児や子供の手の届くところに置かない
本製品および充電関連製品は、乳幼児や子供の手の届かない場所で保管してください。乳幼児や子供の誤飲や思わぬけがを招くおそれがあります。万一、誤飲やけがをした場合は、ただちに医師の診察を受けてください。

禁止 充電中に布団などで覆ったり、包んだりしない
火災やけがの原因となります。

禁止 お使いのデバイスに付属のユーザーガイドに記載されている以外の方法で使用しない
思わぬけがや故障の原因となります。

禁止 充電の際は、端子部や接続部、充電関連製品に異常がないか確認する
本製品と充電関連製品の接続部にゴミや異物、水分などが付着していたり、本製品や充電関連製品が傷んでいると、ショートしたり故障の原因となります。

禁止 屋外では充電しない
本製品は屋内専用です。

禁止 長時間充電したまま放置しない
充電時間が延びる可能性があります。

必ず守る 充電の際は、コネクターやプラグがしっかりと接続されているか確認する
本製品や充電関連製品がしっかりと接続されていないと、充電不良を起こしたり、火災や感電、故障の原因となります。

必ず守る 安全に責任を負う人の監視または指示が無い限り、補助を必要とする人だけで使わない。また、子供にも使わない。
やけど・感電・けがををするおそれがあります。

重要なお知らせ

Ploom X エックス・ドッキングステーション・第2世代 (以下、本製品) をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書およびお使いのデバイスに付属のユーザーガイドをよくお読みになり、安全にお使いください。

免責

本製品を正しくご使用いただけない場合は、日本たばこ産業株式会社および販売店のいづれも、その使用にかかるとの一切の責任または義務を負いません。

- ・本製品を譲渡する場合は、本書も一緒に譲渡してください。
- ・本製品は、予告なしに外観、仕様を変更する場合があります。

使い方について

本製品はPloom X用のドッキングステーションです。

- ・ご使用の際は、お使いのデバイスに付属のユーザーガイドをご覧ください。
- ・本書は予告なしに内容を変更することがあります。
- ・最新版のユーザーガイドは、当社Webサイトでもご覧いただけます。

<https://www.clubjt.jp/bbz/>