

## ⚠ 注意

### 主な仕様

型名	WA-SJPT12-JA
定格入力	AC 100 V—240 V, 50/60 Hz, 0.2 A
定格出力	DC 5 V, 1.5 A
寸法	約32 mm × 約60 mm × 約23 mm(幅／高さ／奥行き)
質量	約32 g

⚠ **必ず守る**  
コンセントから外すときは、本製品をしっかりと持つ  
本製品以外を持って引き抜くと、本製品や充電関連製品の思わず故障の原因となります。  
本製品をしっかりと持って外してください。

⚠ **必ず守る**  
充電完了後は、本製品や接続していた充電関連製品を外す接続したままにしていると、故障の原因となります。

### 使わなくなったときは

本製品は、金属とプラスチックなどでできています。処分する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

### お問い合わせ

#### Ploom専用カスタマーサービス

受付時間／  
10:00～21:00(年末年始除く)  
TEL 0120-108-513

Webサイトからのお問い合わせも受け付けております。



<https://ploom.clubjt.jp/cn/>

#### 販売元

日本たばこ産業株式会社  
〒105-6927  
東京都港区虎ノ門四丁目1番1号  
神谷町トラストタワー



ブルーム  
ACアダプター  
ユーザーガイド

## 重要なお知らせ

ブルーム・ACアダプター(以下、本製品)をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書およびお使いのデバイスに付属のユーザーガイドをよくお読みになり、安全にお使いください。

## 免責

本製品を正しくご使用いただけない場合は、日本たばこ産業株式会社および販売店のいずれも、その使用にかかる一切の責任または義務を負いません。

- ・本製品を譲渡する場合は、本書と一緒に譲渡してください。
- ・本製品は、予告なしに外観、仕様を変更する場合があります。

## 使い方について

本製品はPloom製品専用のACアダプターです。

- ・ご使用の際は、お使いのデバイスに付属のユーザーガイドをご覧ください。
- ・本書は予告なしに内容を変更することがあります。
- ・最新版のユーザーガイドは、当社Webサイトでもご覧いただけます。



## 安全のために

本製品を安全に使用していただきための注意事項を記載しています。注意事項を必ず守り、安全にお使いください。

### 警告表示の意味

#### 危害や損害の程度

##### ▲ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じることがあります。

##### ▲ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

##### ▲ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財や物品に損害を与えることがあります。

#### 注意を促す記号



行為を禁止する記号



禁止



必ず守る

##### ▲ 危険



火中に入れたり、加熱しない  
本製品を火中に投げたり、マッチやライター、バーナーなどで加熱しないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。

油煙、湯気、湿気、砂塵、ほこりの多い場所で使用・充電・保管しない

火災や感電の原因となります。

引火性のもの近くでは使用しない

本製品を引火性のもの(ベンジンやシンナー、スプレー、整髪料など)の近くでは使用しないでください。爆発や火災の原因となります。

高温の場所では使用・充電・保管しない

火や熱器具、暖房器具の近く、直射日光の当たるところ、炎天下の車内など、高温の場所での使用や充電、保管はしないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。

充電中に雷が鳴り始めたら  
触れない

落雷中に本製品や本製品と充電関連製品との接続部に触れる、感電するおそれがあります。

##### ▲ 警告



異常や故障が発生したときは、ただちに使用・充電を中止する  
思わぬ事故やけがなどの原因となります。

充電中に布団などで覆ったり、包んだりしない

火災ややけどの原因となります。

水場の近くで使用・充電・保管しない

禁止

台所や洗面所、風呂場などで使用したり、湿気の多い場所で保管しないでください。水没や湿気による本製品の故障、火災や感電の原因となります。万一、水に濡れた場合は、ただちに使用を停止してください。

本製品のプラグは定期的に掃除する

必ず守る

本製品のプラグにほこりなどがたまると、火災の原因となります。本製品をコンセントから抜いた状態で、乾いた布でプラグを定期的に掃除してください。

充電の際は、端子部や接続部、充電関連製品に異常がないか確認する

必ず守る

本製品と充電関連製品の接続部にごみや異物、水分などが付着していたり、本製品や充電関連製品が傷んでいると、ショートしたり故障の原因となります。

##### ▲ 注意



充電の際は、コネクターやプラグがしっかりと接続されているか確認する

本製品や充電関連製品がしっかりと接続されていないと、充電不良を起こしたり、火災や感電、故障の原因となります。

専用以外の充電関連製品で充電しない

充電できない、もしくは充電時間が長くなる等の事象が発生するだけでなく、思わぬけがや故障の原因となります。

充電中は、本製品に長時間触れない

低温やけどの原因となります。

衝撃を与えない

本製品を落としたり、ぶつけなどして衝撃が加わると、破損して思わぬけがをしたり、故障の原因となります。

本製品は日本国内で使用する

本製品はAC 100 V ~ 240 Vに対応しています。家庭用電源(コンセント)で使用できます。

充電の際は、正しい順番で接続する

必ず守る

思わぬ事故や故障の原因となります。(接続の順番については、お使いのデバイスに付属のユーザーガイド参照)